

VÄLKOMMEN TILL SVERIGE

B BORÅS TAPETER BY *Rasch*
TEXTIL



- * Skandinavisches Design produziert in Schweden
- * Umweltfreundliches Hybridvlies / Mischung aus Papier- und Vliesträger
- * Hohe Blickdichte und perfekte Abdeckung
- * Bietet alle positiven Eigenschaften einer Vliestapete, muss lediglich nass entfernt werden

Untergrund - Der Untergrund muss trocken, glatt, fest und frei von z.B. Dispersionsklebstoffen sein. Der Untergrund muss trag- und saugfähig sein, ggf. durch Einsatz eines pigmentierten Tapetengrundes. Lose Tapeten oder Farbreste sind zu entfernen. Unebene Flächen spachteln und glänzende Flächen anschleifen. Stark saugende Untergründe sollten ggf. vorgekleistert werden, um die Verklebung der Tapete zu erleichtern.

Verarbeitung - Prüfen Sie vor der Verarbeitung, dass alle Rollen die gleiche Anfertigungsnummer tragen. Für die erste Bahn eine vertikale Lot-Linie ziehen und die Wand in ca. 1 1/2 Bahnbreite einkleistern. Bahn direkt in das Kleberbett einlegen und mit einer Moosgummirolle von oben nach unten blasenfrei andrücken.

Kleberflecken sofort mit einem sauberen, sehr nassen Schwamm entfernen. Der Schwamm sollte häufig ausgewaschen werden! Tapeten mit den Artikelnummer 107901 bis 107940, 117906, 114653 mit einem nassen Schwamm komplett abwischen um ggf. Glanz- und Druckstellen zu entfernen und ein gleichmäßiges Wandbild zu erzielen. Es ist wichtig, die richtige Kleistermenge zu verwenden - 0,5-0,6 l/Rolle.

Eine normale Raumtemperatur und gute Lüftung sind wichtig, damit die Tapete gut trocknen kann.

Sollten Sie ein Problem mit der Tapete feststellen, unterbrechen Sie die Arbeit und kontaktieren Ihren Händler.

Rapport - Bei Mustern mit geradem Ansatz ist die Tapete rückseitig mit einer Schere markiert, um das Schneiden der Bahnen zu erleichtern.



Hier finden Sie Videos und Verarbeitungshinweise www.raschtextil.de/faq.php



Alle skandinavischen Kollektionen sind auf www.raschtextil.de mit dieser Flagge markiert.